

Android、iOS機能比較表

○	利用できます
△	一部機能に制限があります
×	利用できません
◎	Android Wear1.x より機能が増えています

本機を初期設定し、使用できる状態にするために、Android OS または iOS を搭載したスマートフォンが必要になります。
本機をiOSと接続してご使用の場合には、Wi-Fi環境が必要になります。

項目	Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20/F20S/F20X			Smart Outdoor Watch WSD-F10			Android Wear 1.x			
	Android Wear 2.0		本機単体でご使用時 (ネットワーク接続なし)	Android Wear 2.0		本機単体でご使用時 (ネットワーク接続なし)	Android	iPhone		
	Android	iPhone		Android	iPhone		Android	iPhone		
カシオ製アプリ	アクティビティ	トレッキング	◎	◎	○	◎	◎※1	◎※1	○	×
		フィッシング	○	○	○	○	◎※1	◎※1	○	×
		サイクリング	○	○	○	○	×	×	○	×
		スノー	○	○	○	×	×	×	×	×
		パドルスポーツ	○	○	○	×	×	×	×	×
	MOMENT SETTER 通知	○	○※2	○※2	○	○※2	○※2	○	×	
	ロケーションメモリー	○	○※2	○※2	×	×	×	×	×	
	ツール	コンパス	○	○	○	○	○	○	○	○
		気圧計	○	○	○	○	○	○	○	○
		高度計	○	○	○	○	○	○	○	○
		日の出日の入り	○	○	○	○	○	○	○	×
		タイドグラフ	○	○	○	○	○	○	○	×
		活動グラフ	○	○	○	○	○	○	○	×
	MOMENT LINK	○	×	×	○	×	×	○	×	
EXILIM Controller	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○	×		
G'z EYE Controller	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○	×		
APPボタンへの割り当て	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○※4	○	○		
Android Wear アプリ※3	日本のみ	YAMAP	○	○	○	○	×	×	○	×
		なみある?	○	×	×	○	×	×	○	×
		GO雨!探知機	○	×	×	○	×	×	○	×
日本、北米、ドイツ、オーストラリア、フランス、イタリア、スペイン、香港、台湾、タイ、ロシア、シンガポール、(インド)	ViewRanger	○	×	◎※6	○	×	×	○	×	
	Hole19	○	○	×	×	×	×	×	×	
	Glassy	○	○	×	×	×	×	×	×	
	Ski Tracks	○	×	×	×	×	×	×	×	
	MySwimPro	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Swimming	○	×	○	×	×	×	×	×	
	Workout Log	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Fishbrain	○	○	×	×	×	×	×	×	
	Equilab	○	×	×	×	×	×	×	×	
	Exercise Timer	○	×	×	×	×	×	×	×	
	Zombies,Run!	○	×	×	×	×	×	×	×	
MyRadar ※MyRadarはスペイン、香港、台湾、タイ、ロシア、シンガポールでは対応していません。	○	×	×	○	×	×	○	×		
Google製アプリ	○	△	△	○	△	△	○	△		
アプリの追加インストール	○	○	×	○	○	×	○	×		
ウォッチフェイス	○	○	△	○	○	△	○	△		
ウォッチフェイスの追加	○	○	×	○	○	×	○	△		
通知機能	△※5	△※5	×	△※5	△※5	×	△※5	△※5		
音声操作	○	△	×	○	△	×	○	△		
その他	ジェスチャーコントロール	○	○	○	○	○	○	○		

- ※1 地図表示はできません。
- ※2 登録地点に近づいたら、離れたらの通知はできません。
- ※3 アプリのインストールが必要です。
- ※4 APPボタンへの割り当ては、Android Wear2.0の設定機能で指定できます。
- ※5 通知時の動作はご使用のアプリケーションに依存し、バイブレーションしないアプリケーションがあります。
- ※6 Androidスマートフォンと接続時

